



CA050300

Комплект посуды

3 предмета

CA050300

- Антипригарное покрытие.
- Для панелей Flex Induction.
- Для духовки без крышки, до 220 °C.
- Средняя форма: верх с ручками 30 × 22 см; низ 20 × 19 см.
- 2 малые формы с крышками: верх с ручками 30 × 11 см; низ 20 × 7,5 см.

Антипригарное покрытие.

Для панелей Flex Induction.

Для духовки без стеклянной крышки,
до 220 °C.

Средняя форма Flex: 30 × 22 см сверху
с ручками / 20 × 19 см снизу.

2 малые формы Flex со стеклянными
крышками: 30 × 11 см сверху с ручками /
20 × 7,5 см снизу.

Складываются для компактного хранения.

В комплекте войлочные прокладки для
защиты форм от царапин при хранении.

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro